

**FI****FI216**

HINAUSLIINA

TEKNISET TIEDOT

- Murtolujuus 4000kg
- Pituus 4m

HINAUSOHJEET

- Varmista ennen hinauksen aloittamista, että hinattavan ajoneuvon jarrut, ohjaus ja ajovalot toimivat.
- Hinaavan ajoneuvon tulee ajaa hitaasti, vaihtaa vaihteita nopeasti ja kiihdyttää pehmeän tasaisesti.
- Hinattavan ajoneuvon on varmistettava, että hinausliina pysyy koko ajan kireällä.
- Mikäli hinattava ajoneuvo on automaattivaihteinen, tehostetuilla jarruilla tai ohjaustehostimella varustettu, selvitä tällöin hinausohjeet ajoneuvon käsikirjasta.
- Noudata aina maakohtaisia liikennesääntöjä.

HUOLTO

- Voitele metalliosat aina tarvittaessa.
- Pidä hinausliina aina kuivana.

Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • Fax +358 (0)20 1323 388 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

**EN****FI216**

TOWING BELT

TECHNICAL DATA

- Broken strength 4000kg
- Length 4m

TOWING INSTRUCTIONS

- Before towing, make sure the brakes, steering and lights work on the vehicle being towed.
- The vehicle towing should drive away slowly, change gear quickly and accelerate gently.
- The vehicle being towed must make sure that the towing belt always remains taught.
- With automatic transmission vehicles or vehicles with power brakes or power steering, consult the vehicle owner's manual for towing instructions.
- Always heed traffic regulations of the country in question.

MAINTENANCE

- Grease metal parts when required.
- Always keep the towing belt dry.

Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • Fax +358 (0)20 1323 388 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi