

PUUNHALKAISUKONE



Kasausohje
Tukijalat ja suojahäkki



Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

PUUNHALKAISUKONEEN KASAUSOHJE

Jalustan osat:



1. Pyörät 2 kpl
2. Tukijalka pyörillä
3. Tukijalka
4. Tukirauta

Jalustan kasausohje:



Asenna pyörät tukijalkaan mukana tulevilla lukkorenkailla.



Kiinnitä tukijalka laitteen runkoon 8 mm pultein, mutterein, aluslevyin




Kiinnitä kahvalla varustettu tuki neljällä 8 mm pultilla laitteen runkoon.



Asenna halkojentuki-taso kahdella 8 mm pultilla rungon reikiin. Tue taso tukiraudalla, kiinnitä kahdella 6 mm pultilla.

Suojahäkin osat:



1. Suojahäkin kiinnitysrauta
2. Suojahäkin kiinnitysrauta

3. Päätysuojalevy
4. Takasuojalevy

5. Etusuojalevy
6. Yläsuojalevy

Suojahäkin kasausohje:



Asenna mustat suojahäkin kiinnitysraudat (osakuvassa nr 1 ja 2) kuudella 5 mm pultilla



2
Asenna häkin päätysuojalevy kahdella 5 mm pultilla.




3
Asenna häkin pitkä takasuojalevy laitteen takapuolelle seitsemällä 5 mm pultilla



4
Asenna etusuojalevy laitteen etupuolelle kahdella 5 mm pultilla.

5



Liitä suojahäkin päälle tuleva yläsuojalevy yhdeksällä 5 mm pultilla.

Tarkasta lopuksi että suojahäkki on oikein paikoillaan ja kiristä pultit.

